



A59 (X04)

A283 (X04)

ATENÇÃO!
FIXAR O SUPORTE BEM NO CENTRO DO FURO,
PARA EVITAR A QUEBRA DO ESPELHO.
NÃO UTILIZAR A MAQUINA PARA A FIXAÇÃO DO ESPELHO.

